

MM100(中量級)リニアモータ式自動ドアエンジン



組付説明書


リニアエンジン組付説明書 目次

(1) 内蔵エンジン組付説明	P1 ~ 14
(2) 直付エンジン組付説明	P15 ~ 26
(3) 外部センサーとの接続	P27 ~ 32

リアエンジン施工基準の考え方


内蔵片引き

片引きの場合、固定子位置 (Lst) は戸先レール端部から基準寸法を決めている為、戸先側のエンジンサイドブラケットにレール端部を当てて、施工願います。
戸尻側はエンジンサイドブラケットに対し、レールは3mm隙で設定。




内蔵引分け

引分けの場合、駆動側エンジンの固定子位置 (Lst) は戸先レール端部から基準寸法を決めている為、開口中央位置にレール端部位置を合せて施工して下さい。
従動側エンジンは、駆動側エンジンと隙がない様に施工して下さい。
駆動側/従動側共、戸尻側はエンジンサイドブラケットに対し、レールは3mm隙で設定。




直付片引き

片引きの場合、固定子位置 (Lst) は戸先レール端部から基準寸法を決めています。



直付引分け

引分けの場合、駆動側エンジンの固定子位置 (Lst) は戸先レール端部から基準寸法を決めている為、開口中央位置にレール端部位置を合せて施工して下さい。
従動側エンジンは、駆動側エンジンと隙がない様に施工して下さい。



内蔵エンジン組付説明

< 引分けタイプ >


片引きタイプは、引分けタイプに対し、下記部品取付けを除いた作業と同じ

- 1) フーリ取付け 施工要領 、
- 2) レール連結リテーナ取付け 施工要領 、
- 3) ワイヤケーブル取付け 施工要領 ~ 22

* サッシヘール取付時は、エンジンレール角部で怪我をしない様に注意して下さい。

* サッシヘール取付後は、リテーナの挿入が困難となりますので忘れずにセット下さい。

サッシ縦枠にサイドブラケット取付用リテーナが設置されているか確認
(両側の縦枠に設定)



従動側エンジンレールの戸尻側にフーリ固定用リテーナを挿入

< 電気錠設定の場合 >

戸先側に電気錠固定用リテーナが挿入されています。

電気錠固定用リテーナ

戸先側


コントローラ

戸尻側


フーリ固定用リテーナ

・片引き 電気錠設定の場合

戸先側に電気錠固定用リテーナが挿入されています。




従動側エンジンレールの戸尻側にレール固定用リテーナとサイドブラケットをM6ボルトで仮止め




*** サッシヘール取付後は、リテーナの挿入が困難となりますので、忘れずにセット下さい。**

駆動側エンジンレールの戸尻側にフーリ固定用リテーナと戸先側に
レール連結用センタリテーナを挿入




駆動側エンジンレールの開端側にレール固定用リテーナとサイドブラケットをM6ボルトで仮止め




サッシへのエンジン取付

駆動側、従動側レールをサッシにセットしたら、サッシ縦枠側のサイドブラケットをM8ボルトで仮固定 (C部)




駆動側と従動側レールのセンタ合わせ

連結リテーナで左右のレールを連結して、センタ位置にセットして下さい



サイドブラケットでレールを固定


- a) サイドブラケットで、エンジンレールの背面、及び下面をサッシに押し当てた状態で縦枠側のM8ボルトを締付けて、サッシとレールを固定して下さい(左右各2ヶ所)



- b) レール固定用リテーナ×サイドブラケットをM6ボルトで締め付け(左右各2ヶ所)

センタブラケットでレール合わせ部を固定

- a) レール合わせ部を連結リテーナとセンタブラケットでM6ボルトを使用して仮止め(4ヶ所)して下さい
b) センタブラケットで、サイド側と同じ様にレールの背面、及び下面を押し当てた状態で、タッピングでサッシ上面に固定下さい(2ヶ所)




- c) M6ボルトを本締め(4ヶ所)して下さい

プーリの固定


・両サイドにセットしたプーリ固定用リテーナでプーリをM5ボルトで固定して下さい(左右各4ヶ所)。

電気錠固定用リテーナ
(電気錠設定時のみ)





・プーリ固定位置は下記位置で固定下さい。

レールブラケットに突合せて取付け
(左右同じ)




ストップの仮止め

・両サイドにストップをM6ボルトで仮固定して下さい。
(取付時、クッションゴムを間違えない様にして下さい)




電源スイッチの取付 (従動側の戸尻側に取り付けて下さい)

・下記位置に穴加工して取付け(穴は現地加工)して下さい。




ハーネス類の接続

・モーターハーネス及びアース線をコントローラに接続して下さい




・電源スイッチの及び1次電源コードをコントローラに接続




ビームセンサー用アンプの取付け

・下図の様に、アンプ切り欠き部をブラケットフランジ部に引っ掛けてから、M4スクリューで固定して下さい。
(アンプの設定ボタン、表示灯が見える様に取付け)



センサ用ハーネスの接続

センサ用ハーネスのコネクタ側をコントローラユニットに接続して下さい




センサ用ハーネスと、無目センサ及びヒームセンサ用アンブを接続

ハーネスが余る場合は、センサ用ハーネスとアンブ用のハーネスをカットして接続して下さい。
(詳細は配線マニュアルP27～32を参照して下さい)


ハーネス関係のクランプ

・配線カバーでハーネスをレールに保持して下さい




ドアの吊り込み


・座板を固定して下さい(駆動側、従動側共)




・ドアのボルト(M8 L25)を付けて下さい(駆動側、従動側共)





・従動側のドアにハンガを付けて下さい



- ・駆動側ドアのボルトをハンガ溝に合わせて吊り込んで下さい。
吊り込み後、ボルトを締めて下さい。
- ・従動側のドア(ハンガ取付け済)をレールの戸車走行部に合わせて、吊り込んで下さい。
吊り込み後、外れ防止プレートをM5スクリューで取り付けて下さい。





* 外れ止めプレートのセット位置(駆動側、従動側共に確実に調整して下さい)



レール下部と外れ止めのローラー隙
0.5mm以下に設定(レールと干渉はNG)


ドアの建付け調整

- ・ドアが水平に取付けられていない場合、又はドアと下部レール間の隙間が基準寸法でない場合、ハンガで調整を行って下さい
(ハンガ調整は±3mm可)
- ハンガ調整で対応できない場合は、同梱品のスペーサ(t 1.2)を使用して下さい



* 建付け後、ドアを手で動かして、引っ掛かり無くスムーズに動くか確認して下さい。
重たい場合や、引っ掛かりが有る場合は、再度 ドアとハンガ、サッシ側の下部レール等の建付け調整を行って下さい。

* ハンガ-の調整方法 (駆動側)




- ・ローラー締付けボルト、外れ止めプレートを緩めて下さい。
 - ・高さ調整ボルトにてドアの高さ及び建付けを調整して下さい。
 - ・調整後、ローラー締付けボルトを右 左側の順で締付けて下さい。
この時、ローラーが2輪共レールに接地しているか確認して下さい。
 - ・外れ止めプレートを規定寸法に確実に締付けてから、スペーサを抜き取って下さい。
 - ・従動側も同様の手順にて行って下さい。
- * 作業後、ドアを動かした時に、ハンガのローラが2輪共レールに接地しているか確認して下さい。

* ボルト関係は確実に締付けて下さい。



締付け不備があった場合、ドアの作動不良の原因となります

* 固定子と可動子の隙間調整方法 (駆動側)

施工状況で可動子とハンガ位置を変更した場合には、ハンガ調整スクリューを緩めて、ハンガと可動子をフリー状態にして、出荷時に固定子と可動子間に挟まれていた樹脂スペーサを下記位置にセットして、再度、ハンガ調整ボルトを締付けてからスペーサを抜き取る。




ドアストップの位置調整 (安全の為、引き残しを設定した位置にして下さい。)




②1 ワイヤ連結ブラケットの取付け (従動側 戸先ハンガ)


ワイヤ連結ブラケットを戸先側ハンガにM6ボルトで、2ヶ所固定して下さい。



② ワイヤケーブルの取付け




- ・ワイヤテンショナーの取付け(駆動側 ハンガ間の中央付近に取付け)
テンショナーの取付けは、可動子のハンガ間にセットされたテンショナー固定用リテーナを仮止めしているM5スクリューで締付けて下さい。



・ワイヤの配策

ワイヤを従動側のプーリーに下から上へ掛けて、ワイヤ連結ブラケット(従動側)にワイヤを下記図の様にワイヤ押えAとM6 L12ボルトで仮固定して下さい。
次に駆動側のプーリーに上から下へ掛けて、ワイヤテンショナーにワイヤを下記図の様にワイヤ押えBとM6 L12ボルトで仮固定して下さい。
ワイヤは3本のボルトを巻き込む様に通して下さい。



・ワイヤケーブルの調整

ドアが全開位置でワイヤテンショナー側のワイヤaを引っ張って下さい

仮固定していたワイヤ押えBをボルトにて締付けて下さい。

従動側のワイヤ押えAをボルトにて締付けて下さい。

固定後、ワイヤ端をペンチ等でカットしてドア枠に入れて置いて下さい。

(ワイヤのカット端部からは、ワイヤに塗布されたオイルが出てきますので、汚れない様にドア枠上部等に入れて下さい)

②③ ワイヤテンショナーの調整

ナットAを右側いっぱいまで緩めて下さい。

次に、下図Bの切り欠きのD側に黒色樹脂部Cの端部を合せる。

合せる方法は、プライヤー等でスクーエンドの平坦部を固定して


ナットEを締めて、バネ長さを短くして、Dに合あわる。

その後、ナットFをナットE側に締め込み密着させて下さい。

(ナットFを締め込む時は、ナットEを保持して作業して下さい)

メンテナンス時に、黒色樹脂部CがBの切り欠き端部Gより

出ている場合は、再度Dに位置合せをして下さい。




②④ 可動子の位置確認

・ドアセンタ位置調整後、可動子と固定子の位置が下記位置にあるか確認下さい。

位置がズレている場合は、固定子と可動子の隙間調整方法と同じ要領で

固定子と可動子間に樹脂スペーサを挟んで、ハンガ調整スクーを緩めてから、

ワイヤテンショナー固定ビスを緩めて調整下さい。




・ドア全閉、全開時に、固定子側のセンサ位置マーキング3ヶ所(白色マーキング)と可動子が必ずラップしているか確認下さい。

②⑤ ドアのセンタ位置確認

・テンショナー調整後、ドアセンタ位置がズれていた場合は、下図の固定ビスを緩めて


センタ合わせを行って、再度固定ビスを締付けて下さい。

*** 固定ビス締付けは、確実に締付けて下さい。ドアセンタのズれる原因になります**




②6 カバ-押えの取付け

下図の両サイド及び、センタ-にカバ-押えを取付けて下さい。
センタカバ-押えは、下記位置に穴加工(穴は現地加工)して下さい。



②7 コントローラの調整部




*** 安全の為、閉速度は初期設定以下にして下さい。**


②8 電気錠の取付け(別売品) --- インジソ組付け及びドア建付け後取付け

・電気錠を同梱の電気錠ベースとM6ボルトで下記図の様に仮固定して取付けして下さい。

・片引きの場合




・引分けの場合



②9 錠受けの取付け(片引きの場合)

・戸先ハガの左側に錠受けをM6ボルトで固定して下さい。




③0 電気錠の位置調整


・錠受けの角穴のセンタ位置に、電気錠のデッドボルトがくる様に、電気錠をスライドさせてM6ボルトで締付けて下さい。

*** 必ず、ドアを閉じた状態で調整して下さい**


・片引きの場合



・引分けの場合



錠受けの角穴中心とデッドボルトセンタを合せる



ドアを閉めた状態でのデッドボルトと錠受け位置


***ドアをフルストローク動かし、錠受けと電気錠他が干渉ない様に確認して下さい。**

③ 結線

ケーブルを接続するだけで

起動入力 電気錠開錠 ドア開～閉 電気錠施錠
の動作ができます。





***コントローラの電源投入後にケーブルを接続した場合は、電源を再投入して下さい**



・組付け後の確認事項

1. 部品取付け忘れ、取付け状態、配線の納まり、建付け状態を確認して下さい。
2. ドアを手で動かし、各部の干渉、配線の垂れ下がり、引っ掛かり等ない事を確認して下さい。
3. 電源スイッチをONにして、作動確認をして下さい。
電源ON 学習動作 通常動作
4. 作動確認で異音等発生しないか確認下さい。
5. センサ類の作動と検出範囲の確認・調整をして下さい。
6. 使用方法の説明と、取り扱い説明書の引渡しをして下さい。

各社アルミフロント穴明図



直付けエンジン組付説明

< 引分けタイプ >

片引きタイプは、引分けタイプに対し、下記部品取付けを除いた作業と同じ

- 1) プーリ取付け 施工要領 、 、
- 2) ワイヤケーブル取付け 施工要領 ~

エンジンレールの取付け穴加工 (詳細はP26参照下さい)

*** 穴明け加工時は、固定子、コントローラへ切粉が付着しない様に注意下さい。**


*** サッシレール取付時は、エンジンレール角部で怪我をしない様に注意して下さい。**

*** サッシレール取付後は、リテーナの挿入が困難となりますので忘れずにセット下さい。**

従動側エンジンレールの戸尻側にプーリ固定用リテーナを挿入


< 電気錠設定の場合 >

戸先側に電気錠固定用リテーナが挿入されています。




・片引き 電気錠設定の場合

戸先側に電気錠固定用リテーナが挿入されています。



駆動側エンジンレールの戸尻側にプーリ固定用リテーナを挿入


固定子



サッシへのエンジン取付


駆動側、従動側レールをタッピングスクリューで無目に固定して下さい

(モーターユニットは水平を確認して取付けて下さい)




フーリの固定

- 両サイドにセットしたフーリ用リテーナでフーリをM5ボルトで固定して下さい(左右各4ヶ所)




- フーリ固定位置は下記位置で固定下さい




ストップの仮止め

- 両サイドにストップをM6ボルトで仮固定して下さい
(取付時、クッションゴムを方向を間違えない様にして下さい)




電源スイッチの取付(戸尻側に取り付けて下さい)

- 下記位置に穴加工して取付け(穴は現地加工)して下さい




ハーネス類の接続

・モーターハーネス及びアース線をコントローラに接続して下さい。




・電源スイッチの及び1次電源コードをコントローラに接続




ビームセンサ用アンプの取付け

・下図の様に、アンプ切り欠き部をブラケットフランジ部に引っ掛けてから、M4スクリューで固定して下さい。
(アンプの設定ボタン、表示灯が見える様に取付け)



センサ用ハーネスの接続

センサ用ハーネスのコネクタ側をコントローラユニットに接続して下さい




センサ用ハーネスと、無目センサ及びビームセンサ用アンプを接続

ハーネスが余る場合は、センサ用ハーネスとアンプ用のハーネスをカットして接続して下さい。
(詳細は配線マニュアルP27～32を参照して下さい)


ハーネス関係のクランプ

・配線カバーでハーネスをレールに保持して下さい




ドアの吊り込み


・座板を固定して下さい(駆動側、従動側共)




・ドアのボルト(M8 L25)を付けて下さい。(駆動側、従動側共)





・従動側のドアにハンガーを付けて下さい



- ・駆動側ドアのボルトをハンガ溝に合わせて吊り込んで下さい。
吊り込み後、ボルトを締めて下さい。
- ・従動側のドア（ハンガ取付け済）をレールの戸車走行部に合わせて、吊り込んで下さい。
吊り込み後、外れ防止プレートをM5スクリューで取付けて下さい。





* 外れ止めプレートのセット位置（駆動側、従動側共に、確実に調整して下さい）



レール下部と外れ止めのローラー隙
0.5mm以下に設定（レールと干渉はNG）


ドアの建付け調整

- ・ドアが水平に取付けられていない場合、又はドアと下部レール間の隙間が基準寸法でない場合、ハンガで調整を行って下さい。
（ハンガ調整は±3mm可）
- ハンガ調整で対応できない場合は、スペーサ(t 1.2)を使用して下さい。



* 建付け後、ドアを手で動かして、引っ掛かり無くスムーズに動くか確認して下さい。
重たい場合や、引っ掛かりが有る場合は、再度 ドアとハンガ、サッシ側の下部レール等の建付け調整を行って下さい。

* ハンガーの調整方法 (駆動側)




- ・ローラー締付けボルト、外れ止めプレートを緩めて下さい。
- ・高さ調整ボルトにてドアの高さ及び建付けを調整して下さい。
- ・調整後、ローラー締付けボルトを右 左側の順で締付けて下さい。
- ・外れ止めプレートを規定寸法に確実に締付けてから、スパーサを抜き取って下さい。
- ・従動側も同様の手順にて行って下さい。


*** ボルト関係は確実に締付けて下さい。
締付け不備があった場合、ドアの作動不良の原因となります**

* 固定子と可動子の隙間調整方法 (駆動側)


施工状況で可動子とハンガ位置を変更した場合には、ハンガ調整ボルトを緩めて、ハンガと可動子をフリー状態にして、出荷時に固定子と可動子間に挟まれていた樹脂スパーサを下記位置にセットして、再度、ハンガ調整ボルトを締付けてからスパーサを抜き取る。



ドアストッパの位置調整 (安全の為、引き残しを設定した位置にして下さい。)




ドアストロークに合わせて、
両端のストッパを
M6ボルト(2ヶ所)で
固定して下さい




ワイヤ連結ブラケットの取付け (従動側 戸先ハンガ)

ワイヤ連結ブラケットを戸先側ハンガにM6ボルトで、2ヶ所固定して下さい。




ワイヤーの取付け



・ワイヤテンショナーの取付け(駆動側 ハンガ間の中央付近に取付け)

テンショナーの取付けは、可動子のハンガ間にセットされたテンショナー固定用リテーナを仮止めしているM5スクリューで締付けて下さい。




・ワイヤの配策

ワイヤを従動側のプーリに下から上へ掛けて、ワイヤ連結ブラケット(従動側)にワイヤを下記図の様にワイヤ押えAとM6 L12ボルトで仮固定して下さい。

次に駆動側のプーリに上から下へ掛けて、ワイヤテンショナーにワイヤを下記図の様にワイヤ押えBとM6 L12ボルトで仮固定して下さい。

ワイヤは3本のボルトを巻き込む様に通して下さい。




・ワイヤケーブルの調整

ドアが全開位置でワイヤテンショナー側のワイヤaを引っ張って下さい
仮固定していたワイヤ押えBをボルトにて締付けて下さい
従動側のワイヤ押えAをボルトにて締付けて下さい
固定後、ワイヤ端をペンチ等でカットしてドア枠に入れて置いて下さい
(ワイヤのカット端部からは、ワイヤに塗布されたオイルが出てきますので、汚れない様に
ドア枠の上部等に入れて下さい)


ワイヤテンショナーの調整

ナットAを右側いっぱいまで緩めて下さい。
この時、下図Bの切り欠きのD側に黒色樹脂部Cの端部を合せる。
合せる方法は、プライヤー等でスクーエンドの平坦部を固定して
ナットEを締めて、バネ長さを短くして、Dに合せる。
その後、ナットFをナットE側に締め込み密着させて下さい。
(ナットFを締め込む時は、ナットEを保持して作業して下さい)
メンテナンス時に、黒色樹脂部CがBの切り欠き端部Gより
出ている場合は、再度Dに位置合せをして下さい。



可動子の位置確認


・ドアセンタ位置調整後、可動子と固定子の位置が下記位置にあるか確認下さい。
位置がズレている場合は、ハンガ調整ボルトとワイヤテンショナー固定スクーを緩めて
調整下さい。(この時、ドアセンタがズレない様に固定して作業して下さい)




・ドア全閉、全開時に、固定子側のセンサ位置マーキング3ヶ所(白色マーキング)と
可動子が必ずラップしているか確認下さい。

ドアのセンタ-位置確認

・テンショナー調整後、ドアセンタ-位置がずれていた場合は、下図の固定スクーを緩めて
センタ-合わせを行って、再度固定スクーを締付けて下さい。



② コントローラの調整部




*** 安全の為、閉速度は初期設定以下にして下さい。**

②② 電気錠の取付け(別売品) --- エンジン組付け及びドア建付け後取付け


・電気錠を同梱の電気錠ベースとM6ボルトで下記図の様に仮固定して取付けして下さい。

・片引きの場合

電気錠固定用リテーナ
(エンジン施工時にセット済み)




・引分けの場合



②③ 錠受けの取付け(片引きの場合)

・戸先ハガの左側に錠受けをM6ボルトで固定して下さい。




②④ 電気錠の位置調整


・錠受けの角穴のセンタ位置に、電気錠のデットボルトがくる様に、電気錠をスライドさせてM6ボルトで締付けて下さい。

* 必ず、ドアを閉じた状態で調整して下さい

・片引きの場合



・引分けの場合



錠受けの角穴中心と
デットボルトセンタを合わせる

ドアを閉めた状態での
デットボルトと錠受け位置


***ドアをフルストローク動かした時、錠受けと電気錠他が干渉しない様に確認して下さい。**

(25) 結線

ケーブルを接続するだけで

起動入力 → 電気錠開錠 → ドア開～閉 → 電気錠施錠
の動作ができます。

***コントローラの電源投入後にケーブルを接続した場合は、電源を再投入して下さい**




・組付け後の確認事項

1. 部品取付け忘れ、取付け状態、配線の納まり、建付け状態を確認して下さい。
2. ドアを手で動かし、各部の干渉、配線の垂れ下がり、引っ掛かり等ない事を確認して下さい。
3. 電源スイッチをONにして、作動確認をして下さい。
電源ON → 学習動作 → 通常動作
4. 作動確認で異音等発生しないか確認下さい。
5. センサ類の作動と検出範囲の確認・調整をして下さい。
6. 使用方法の説明と、取り扱い説明書の引渡しをして下さい。


直付け レール取付穴加工図

* 穴明け加工時は、固定子、コントローラへ切粉が付着しない様に注意下さい

1. 片引きタイプ




2. 引分けタイプ



外部センサーとの接続

センサー用コード



機能

- 起動 : 起動入力により、ドアを開動作させる。
- 補助 : 補助入力により、閉動作しているドアを反転、開動作させる。
- 制御切替1、2 : ドア開閉フィーリングの調整 (次ページ参照)
- 押付切替


配線図

配線例を別紙配線図1～4にて示す。

配線図		起 動	補 助	条 件	備 考
1	引分け	無目センサー	ビームセンサー		
2		タッチスイッチ	ビームセンサー		
3	片引き	無目センサー	ビームセンサー		
4		タッチスイッチ	ビームセンサー		

ドア開閉フィーリングの調整

コントローラ



(1) ドア閉端押付けの切替え

③押付け切替え	押付け	出荷状態
接続有	有効	
接続無	無効	

(2) ドア開閉フィーリングの調整

①②制御切替えの接続有無により切り替える。

ドア重量 ↑重 ↓軽	感度レベル	①制御切替1 接続	②制御切替2 接続	対応ドア(目安)		出荷状態
				片引き	両引き	
	I	無	有	65kg～90kg	65kg～75kg	出荷状態
	II	有	有	45kg～65kg	45kg～65kg	
	III	有	無	35kg～45kg	35kg～45kg	
	IV	無	無	30kg～35kg	25kg～35kg	

*** 対応ドアはあくまで目安であり、実際に作動アフィーリングを確認しながら調整して下さい。**

例) ドア重量 片引き65kgの場合

上記表で出荷状態のレベルII (①制御切替1と②制御切替え2を接続) で動作させます。


開閉端での制御(ブレーキ)が弱く、衝突気味になる場合、
レベルI (①制御切替1を外す)にします。

開閉端での制御(ブレーキ)が強く、ドアが踊る場合、
レベルIII (②制御切替2を外す)にします。

配線図 1

引分け
起動: 無目センサー
補助: ビームセンサー

注意 1. 必ずアース線を接続してください。アース線が不完全な場合、感電する恐れがあります。
2. 補助ビームセンサーは、必ず取付けてください。ドアに挟まれることがあります。



2 配線図

引分け


起動:タッチスイッチ

補助：ビームセンサー

(OW-502RS ビームセンサー付き)

注意

1. 必ずアース線を接続してください。アース線が不完全な場合、感電する恐れがあります。
2. 補助ビームセンサーは、必ず取付けてください。ドアに挟まれることがあります。




配線図 3

片引き(左引き)

起動:無目センサー

補助:ビームセンサー

- 注意
1. 必ずアース線を接続してください。アース線が不完全な場合、感電する恐れがあります。
 2. 補助ビームセンサーは、必ず取付けてください。ドアに挟まれることがあります。



配線図 4

片引き (左引き)
起動: タッチセンサー
補助: ビームセンサー
(OW-502RS ビームセンサー付き)

注意 1. 必ずアース線を接続してください。アース線が不完全な場合、感電する恐れがあります。
2. 補助ビームセンサーは、必ず取付けてください。ドアに挟まれることがあります。

